# INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORA KANAŁOWEGO CFD400

## I. INFORMACJA OGÓLNA

Wentylatory tego typu są szeroko stosowane w rozwiązaniach domowych (łazienki, toalety, kabiny prysznicowe, kuchnie itp.), komercyjnych i przemysłowych. Zaprojektowane zostały do łatwego montażu w strefie miedzy sufitem podwieszanym a stropem właściwym.

## II. DANE TECHNICZNE

Parametry pracy wentylatora
Napięcia zasilania 230 V~; częstotliwość 50Hz; Pobór mocy 70 W;
Wydajność 230m$^3$/h max. 300Pa

## III. MONTAŻ

Wentylator kanałowy CFD400 może być montowany w dowolnym miejscu kanału wentylacyjnego, w pozycji poziomej jak i pionowej, stosując na wejściu i wyjściu nominalną średnice kanału o średnicy 100 mm.

## IV. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

| | | |
|---|---|---|
| Zacisk nr 1. | → | PRZEWÓD OCHRONNY PE |
| Zacisk nr 3. | → | PRZEWÓD NEUTRALNY N |
| Zacisk nr 4. | → | FAZOWY L |

Wentylator przystosowany jest do podłączenia następujących systemów sterowań.

| | |
|---|---|
| Wyłącznika czasowego 1351 | Wyłącznika podczerwieni 1362 |
| Wyłącznika wilgotności 1360 | Regulatora prędkości 3150 |

INSTALACJA ELEKTRYCZNA CFD400S (wersja standard)

Wentylator może być podłączony do wyłącznika sznurkowego zamontowanego na suficie, lub bezpośrednio do wyłącznika światła.
Należy stosować gniazdo bezpiecznikowe dwubiegunowe z segregacją styków przynajmniej 3mm na wszystkich biegunach i umieszczone poza pomieszczeniem, w którym znajduje się natrysk lub stała wanna. Instalacja elektryczna wymaga bezpiecznika topikowego 3A. Wentylator nie może być w bezpośrednim zasięgu osoby korzystającej z prysznica czy wanny.

**WAŻNE:**
Przewody elektryczne muszą posiadać minimalny przekrój 1.5 mm$^2$. Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń elektrycznych, odłącz zasilanie elektryczne. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.