




TL80F	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-F
2	adapter 8 wewnętrzny Ø81 x 90
3	rura łącząca Ø81/85 x 75
4	rura łącząca Ø81/85 x 150
5	adapter 8 wewnętrzny Ø81/85 x 90
6	kratka zewnętrzna #150 mm




TL98F	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-F
2	adapter 10 z blokadą wiatrową Ø98 x 60
3	rura łącząca Ø98/102 x 50
4	rura łącząca Ø98/102 x 100
5	rura łącząca Ø98/102 x 100
6	adapter 10 zewnętrzny 102x60
7	kratka zewnętrzna #150 mm



TL80F-dBS	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-F
2	adapter 8 wewnętrzny Ø81 x 30
3	rura tłumiąca dB-S Ø80/124, L=400mm
4	adapter 8 wewnętrzny krótki Ø81 x 30
5	kratka zewnętrzna #150



TL98F-dB	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-F
2	adapter 8 wewnętrzny krótki Ø81 x 30
3	maskownica #180 mm
4	rura tłumiąca dB Ø81/140, L=400
5	pokrywa #180 mm
6	adapter 8 wewnętrzny Ø81 x 30
7	kratka zewnętrzna #150 mm



TL98F-dB	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-F
2	adapter 10 wewnętrzny krótki Ø98 x 30
3	maskownica #180 mm
4	rura tłumiąca dB Ø98/140, L=400
5	maskownica #180 mm
6	adapter 10 wewnętrzny Ø98 x 30
7	kratka zewnętrzna #150 mm

